

# Instructions de mesure stores plissés

## Fenêtre rectangle

### Montage en embrasure

Un espace suffisant pour le montage des patins de serrage dans la bande de verre (partie intérieure du cadre de la fenêtre) est présent, sur une distance minimum de la vitre vers le bord extérieur de trame de 15 mm est recommandée. Si la distance est inférieure, la procédure d'installation de la plissé doit être prise par le coin du châssis de fenêtre ou en utilisant un support de coin.

Mesurez la largeur entre l'encadrement. Mesurez toujours la fenêtre à 3 endroits - de chaque côté et au milieu. Retenez la plus petite mesure. Mesurez toujours deux fois, afin d'éviter les erreurs. Les mesures peuvent être indiquées au millimètre près. Ensuite, la valeur de 5 mm est soustraite du point le plus étroit. Cela est nécessaire pour se assurer que le plissée peut se déplacer librement dans la trame.

Gerader Falz = Rainure droite (Mesure – 5mm = Mesure commande)

Schräger Falz = Rainure guingois (Mesure en bordure de verre = M. commande)

